

2U14CS2ERA (2 attacchi)

2U18FS2ERA (2 attacchi)

	LAMPEGGIO LED1 UNITA ESTERNA	ALLARME DISPLAY PARETE	ALLARME SCHEDA RICEVENTE: CASSETTE SOFF. PAVIMENTO LAPEGGI LED: TIMER-OPERATE	ALLARME SU COMANDO A FILO CANALIZZATO CASSETTE SOFF. PAVIMENTO	DESCRIZIONE
MALFUNZIONAMENTI UNITA'	1	F12	2-1	15	SCHEDA UNITA' INTERNA GUASTA
	2	F1	2-2	16	PROTEZIONE MODULO DI POTENZA
	3	F22			PROTEZIONE DI SOVRACORRENTE LATO CORRENTE ALTERNATA
	4	F3	2-4	18	ERRORE DI COMUNICAZIONE TRA MODULO DI POTENZA E SCHEDA MADRE
	5	F20	2-5	19	PROTEZIONE COMPRESSORE MODULO DI POTENZA GUASTO
	6	F19	2-6	1A	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE TROPPO ALTA/BASSA
	7	F27			TENSIONE ALIMENTAZIONE ERRATA/MODULO DI POTENZA GUASTO/ COMPRESSORE BLOCCATO
	8	F4	2-8	1C	PROTEZIONE DI SOVRATEMPERATURA TUBAZIONE SCARICO COMPRESSORE
	9	F8	2-9	1D	PROTEZIONE MOTORE VENTILATORE DC
	10	F21	3-0	1E	SONDA TEMPRATURA SBRINAMENTO GUASTA
	11	F7	3-1	1F	SONDA TEMPRATURA ASPIRAZIONE GUASTA
	12	F6	3-2	20	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE GUASTA
	13	F25	3-3	21	SONDA TEMPERATURA SCARICO COMPRESSORE GUASTA
	14	F30			TEMPERATURA ELEVATA Sonda ASPIRAZIONE
	15	E7	0-7	07	MANCANZA DI COMUNICAZIONE TRA UNITA' INTERNA ED ESTERNA
	16	F13			MANCANZA DI REFRIGERANTE
	17	F14	3-7	25	GUASTO VALVOLA 4 VIE
	18	F11	3-8	26	GUASTO CIRCUITO INVERTER, MODULO DI POTENZA/SCHEDA MADRE/COMPRESSORE DANNEGGIATO/I
	19	F28			ERRATO POSIZIONAMENTO DEL ROTORE DEL COMPRESSORE MODULO DI POTENZA/SCHEDA MADRE DANAGGIATO/I
	20	F15	4-0	28	PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO SCHEDA / TERMINALI
	21	E9	4-1	29	TEMPERATURA SCAMBIATORE INTERNO/I TROPPO ALTA IN MODALITA' RAFFRESCAMENTO
	22	E5			PROTEZIONE GHIACCIO UNITA' INTERNA/E
	23	F5	4-3	2B	TEMPERATURA MODULO DI POTENZA TROPPO ALTA >95°C
	24	F2	4-4	2C	PROTEZIONE DI SOVRACORRENTE DEL COMPRESSORE
	25	F23	4-5	2D	PROTEZIONE DI SOVRACORRENTE DI UN AVVOLGIMENTO DEL COMPRESSORE
	26	F9	4-6	2E	RESETTARE L'IMPIANTO / MODULO DI POTENZA GUASTO
	27	F24	4-7	2F	CORRENTE COMPRESSORE TROPPO BASSA / SCHEDA MADRE DANNEGGIATA
	28	F10	4-8	30	SONDA ALTERATA CIRCUITO LIQUIDO UNITA' INTERNA A
	29	F16	4-9	31	SONDA ALTERATA LIQUIDO CIRCUITO UNITA' INTERNA B
	32	F29	5-2	34	SONDA ALTERATA CIRCUITO GAS UNITA' INTERNA A
	33	F30	5-3	35	SONDA ALTERATA CIRCUITO GAS UNITA' INTERNA B
	36				PROTEZIONE Sonda MORSETTIERA ALIMENTAZIONE UNITA' ESTERNA
	37	F34			TEMPERATURA SCAMBIATORE/I INTERNA TROPPO BASSA
	38	F35	5-8	3A	GUASTO MODULO DI POTENZA
	44	F41	6-4	40	PROTEZIONE ALTA PRESSIONE
	45	F42	6-5	41	PROTEZIONE BASSA PRESSIONE